Bevi Tab alcalique ou acide

Produit de nettoyage et de désinfection pour le nettoyage et la désinfection chimicomécanique d'installations de boissons



Conforme aux exigences TRSK 501
Pastilles suffisantes pour une solution d'utilisation de 5 litres

Mode d'emploi

Nettoyage avec Bevi Free

- 1. Raccord Bevi Free tel que décrit dans les instructions individuelles
- 2. Poser l'éponge dans l'adaptateur de parc
- 3. Placer la pastille dans l'adaptateur de parc
- 4. Ouvrir le robinet d'eau
- 5. Refermer le robinet dès que l'éponge atteint l'adaptateur supérieur
- 6. Attendre au moins 15 minutes
- 7. Ouvrir le robinet d'eau et rincer abondamment

Nettoyage avec Bevi Plus

- 1. Raccord Bevi Plus tel que décrit dans les instructions individuelles
- 2. Placer la pastille dans la chambre de mélange
- 3. Ouvrir le robinet d'eau
- 4. Refermer le robinet dès que la conduite à nettoyer est complètement remplie avec le produit de nettoyage
- 5. Attendre au moins 15 minutes
- 6. Ouvrir le robinet d'eau et rincer abondamment

Nous recommandons le papier indicateur ph pour le contrôle du rinçage correct.

Les deux systèmes nécessitent un détendeur de 3 bars.

